



FORD CLUB SWEDEN

WWW.FORDCLUBSWEDEN.SE

**Demontering av:
Bakre stötfångare**

Ford Puma Mk1 (1997-2001)

Det är ett lätt jobb att demontera den bakre stötfångaren, de flesta skruvarna sitter skyddade från vädrets makter och fastrostade skruvar bör inte vara ett problem.

Det rekommenderas att man hissar upp bilen och skruvar bort bakhjulen för att få extra utrymme i hjulhusen, tänk på att säkra med pallbock!

Verktyg:

Domkraft och pallbock

Spärrskaft, förlängare och hylsor

Torxnnyckel

Demontering



1. Börja med att demontera klädsel bak genom att bända upp...



2. centrumet på plastnitarna och ta bort dem.

Ta sedan bort den bakre klädseln.



3. Lossa de 4 muttrarna till stötfångaren och från hjulhuset lossa de...



4. 3 torxskravar på var sida till innerskärmen, har du stänkskydd monterade bak har du även 1 extra skruva att ta bort.



5. Bänd undan innerskärmen och lossa den dolda skruven som sitter innanför nedre delen på skärmkanten på var sida (stötfångaren borttagen på bilden).



6. Ta tag och ryck ut stötfångar rakt ut på båda sidor vid skärmen/bakljuset. Stötfångaren ska nu sitta löst och kan dras bakåt, men...



7. glöm inte att lossa anslutningen till dimljuset och nummerskyltsbelysning som finns under vänster bakljus.

Montering

Montering sker i omvänd ordningsföljd